
Executive standaard :En71 en En62115
GB6675.1-2014 GB6675.2-2014
GB6675.3- 2014 GB6675.4- 2014
enGB19865-2005



De producten moeten volwassen geassembeerd worden.

De illustraties in deze handleiding om de werkwijze van het product en de productstructuur aan te geven,als er een paar verschillen zijn tussen fysiek en beeld, gelieve in natura te prevaleren.

Om de kwaliteit te verbeteren ,in de omstandigheid dat niet te vertellen. we kunnen het deel van de structuur en het uiterlijk van het product te veranderen, gelieve te begrijpen.

A. Lees de instructies zorgvuldig alvorens te gebruiken, zal hij u de juiste verrichtingsmethode en het installatieprogramma vertellen, om onjuiste verrichting te vermijden om product te beschadigen of uw kind te kwetsen, gelieve deze handleiding tesafekeeping en te zetten waar het gemakkelijk te krijgen.

Onderhoud

- Om te voorkomen dat uw kind per ongeluk letsel oploopt, moet u de auto regelmatig inspecteren en onderhouden.
- Controleer of de bijgevoegde componenten zijn voltooid, en aarzel niet om zo snel mogelijk contact met ons op als u verlies van hoeveelheid.
- Controleer regelmatig of er losse schroeven en beschadigde onderdelen aanwezig zijn.
- Elk onderdeel moet worden gecontroleerd voordat het wordt geïnstalleerd of gebruikt,
- Wat demontage betreft, dient u zorgvuldig te werken in overeenstemming met de handleiding, om onnodige schade te voorkomen.
- Controleer regelmatig of het product en de oplader in goede staat zijn, of er draden, stekkers en behuizingen beschadigd zijn; eventuele beschadigde moeten worden vervangen en gerepareerd tot intact.
- Het product moet periodiek worden gereinigd en gelieve het niet met water te reinigen om schade aan elektrische elementen te voorkomen; het product moet worden gereinigd met een droge doek.

Gebruik

1. Controleer voor gebruik of de geïnstalleerde onderdelen en de bevestigingsaansluiting voor gebruik zijn aangebracht.
2. Niet gebruiken in de straat, de weg, helling, gully ect van het gevaar zeen.
3. Gelieve niet use in glad oppervlak, zoals marmer, vloertegel en ga zo maar door.
4. Schakel tijdens het gebruik de vooruit- en achteruitschakelaar niet in, zorg ervoor dat kinderen niet op het zitje gaan staan.
5. Verander de loc al-lijn en het extra electric-apparaat niet.
6. Afstandsbediening en elektrische auto's zal niet worden laat het nat worden in de regen of in het water gebruik, giet geen water of andere vloeistoffen in de auto of andere manieren om te overstromen en blijf uit de buurt van vuur, voorkomen dat damag e veroorzaken .
7. Elektrische auto's stoppen met rennen tijdens het tegenkomen van obstakels. ren alsjeblieft opnieuw na het verlaten van obstakels.
8. Niet binnenshuis gebruiken, om beschadigd meubilair en zelfs worstelende kinderen te voorkomen.
9. Wanneer de afstandsbediening batterij lijktonvoldoende, voertuig kan alleen gaan forweenr d in plaats van goingleft-juiste richting, afstandsbediening afstand is kort, jitter etc. Vervang de batterij onmiddellijk!
10. wanneer de lichte batterij laagis, zal het voertuig zonder hoorbare en visuele functie verschijnen, gelieve batterij onmiddellijk te vervangen
11. Wanneer niet in gebruik, gelieve de machtsswit ch uit te schakelen, niet gebruiken voor een lange tijd, gelieve de stekker en het contactdoos los te koppelen.
12. This producerent is limited to een persoon, do not overload, maximum wegent of 30 kg

* Verwijzing specificatie van de productbeelden en de functie, is voor

Map

map 01
De specificatie 02
Onderdeleninstructie 03-04
Installatie-instructie 05-07
Gebruiksaanwijzing 08-10
Problemen oplossen 11-12
Waarschuwing 13
Instructies voor het gebruik van de batterij van de afstandsbediening. 14
Oplaadzaken die aandacht nodig hebben 15
De zaken gebruiken die aandachtnodig hebben..... 16
Onderhoud 17

Specificatie

Naam	Specicatie
Batterij in zekering	Dubbele aandrijving (12V7AH) (Herstelbare zekering, 15A)
Motor	Dubbele aandrijving12V 12V(in water)
Geschikte leeftijd	37- 96 maanden
Maxgewicht	30KG
Bobsleeën	1030* 670* 730 mm
Snelheid	3- 6 KM / uur
Gebruiksuren	Chargin g8- 12 uur van ons, met 1 tot 2 uur
Kunt	Ingang: 220V Uitgang : GELIJKSTROOM12V1000MA


Zaken die aandacht nodig hebben

- Bij het gebruik van electr ic voertuigen voor de eerste keer, moet ervoor zorgen dat de batterij charging vol 12 uur, anderewise zal permanent schade aan de batterij en nooit recover.
- When cha rgin g, in sert de plug ofde charger DC charging hole, dan de charg er stekker in de voedingsstekker stoel.
- Een uur per gebruik, moet tijdig opladen , normal chargin g tijd is 8 tot 12 uur, en mag niet meer dan 20 uur per oplaadtijd .
- In de pro cess van charging de lader en batterij have koortsphenomenon (60 °C) are normaal.
- Als het water niet laadt connector, anders kan cause short circ uit.
- De ele ctric auto moet gebruik maken van local auto uitgerust met the lader en batt ery, om niet to schade aan de lader en batterij or electric cir cuit.
- Whe n de elektrische geleider zal niet worden gebruikt voor een lange tijd, moet ten minste maandl yopladen.

Instructies voor het gebruik van de **batterij** van **de afstandsbediening**

- Alle batterijen moeten in de juiste polariteitsinzet zitten
- Een mixture van oude en nieuwe of verschillende types of batterijen.
- Kortsluiting van de stroomklem.
- Oplaadbare batterijen kunnen alleen onder toezicht vandult worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten worden geremoved van het speelgoed before opladen .

Onderdelen Instructie



Onderdelen Instructie

Nee	naam van onderdelen	Aantal	Nee	naam van onderdelen	Aantal	Nee	naam van onderdelen	Aantal
01	Rugleuning		11	M10 pakking		21	Romote Beheersen	
02	Lichaam		12	voorwiel	2	22		
03	Zetel		13	Wielafdekking	4	23		
04	Hand		14	Richting van de staaf		**24**		
05	De reeks van de hand	2	15	Vooras		25		
06	Op van schacht	1	16	Kunt		26		
07	achterwiel	2	17	Aanwijzingen		27		
08	Schachthuls	8	18	Het instrument van de auto		28		
09	M12 pakking	6	19	Vooras vaste schroef	4	29		

Waarschuwing

Om uw kind veilig te laten rijden, moet u aandacht besteden aan de volgende waarschuwing:

De product montage en aanpassingen moeten worden uitgevoerd door de volwassene, houd de kinderen uit de buurt van bewegende delen.

•Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden en gebruik!

•Kinderen rijden, het moet het juiste gebruik van veiligheidsgordels zijn. Blijf uit de buurt van vuur!

•Kinderen moeten dit product onder begeleiding van volwassenen gebruiken en zorgverleners die het gebruiksproces gebruiken, mogen niet vertrekken!

•Laat de kinderen op het voetpedaal (of elektrisch) niet staan of spelen.

•Het opladen van de batterij moet door de volwassene worden uitgevoerd.

•Voordat u dit product gebruikt, dient u het op te laden!

•Om schade aan de kinderen te voorkomen, dient u materiaal zoals plastic zakken uit de buurt van kinderen te verpakken!

•Om het gebruik van de fabrikant te verbieden om accessoires te verstrekken. Gebruik de oplader niet als speelgoed.

•Standaard van maximaal belastingsgewicht 30 kg en mag niet overbelast zijn .


•Standaard van de toepasselijke leeftijdscategorie: 37-96 maanden.

•Speelgoed kan niet meer dan het aanbevolen aantal voedingen aansluiten.

•Wanneer het verantwoordelijke voertuig speelgoed (voertuig) bedient.

Probleemoplossing

Een licht geluid in koorts	1.Belongs tot van Chemisch reactie	Normaal
Brancard snelheid	1. Van oude batterij 2. batterije n 3.overload 4.De van pad is niet vlak	Een nieuwe batterij Om een volledige lading te geven Verminder het gewicht tot minder en 25 kg om van de grond van te komen
versnellingsbak met groot geluid	1.De van uitrusting is gebroken	Onderhoud van de gezondheid
Tand in het proces van autoreis	1. T hij beweging R kabel slechte rekening Ct 2. D Ead cente R op beweging R	Onderhoud van de gezondheid Ga naar het gezondheidson derhoud
Van auto stijl de coaming maar	1.De het sturen wiel connector is niet geplaatst	Volgens van instructie handmatige verbinding
Van auto mag niet stoppen.	1.Electrical apparaten	Onderhoud van de gezondheid



5: voorwiel


2. Installeer het voor- en achterwiel (zie figuur 02)

A: installatie van het voorwiel: plaats eerst een M12 aan beide zijden op de vooras van pakkingen, respectievelijk in het twee voorwiel dat op de vooras is geïnstalleerd, en vervolgens het wiel laterale put Een pakking M12 drukt uiteindelijk de cotter pin met goed gereedschap vaste aan de spalk.

B: de installatie van het achterwiel: het linker- en rechterachterwiel zijn voorzien van een aandrijfwiel, zijdelings mediaal (bolle tand en versnellingsbak) en vervolgens aan elke zijde om een M12 pads aan te brengen en vervolgens het gat van de achterwielas van de cotterpen in te brengen. Met goed gereedschap vaste spalk.

C: de laatste vier wiel cover goede plaats kaart dicht bij de wielen.

installatie-instructies



Na de ophangas

1. Installeer de vooras en het wiel (zie afbeelding na 01)


A. vinden vooras van goede positie met vier 4 * 12 grote platte kop rechte tapschroef bevestigd (merk op dat richting gat zal gericht zijn op een in de richting van de steel naar M10 pakkingen, met 2,5 * 16 spalk goed bevestigd. (zie FIG. 01)

B. na de eerste schokschacht zoals getoond in figuur 01, na de goede plaatspositionering pin gaten van een goed lichaam, gedwongen druk op kaart en op zijn plaats, vind assen voor een goede positie zoals weergegeven in FIG. 01 positie na invoeging op zijn plaats. (datwil zeggen, beide zijden om dezelfde lengte te behouden)


Probleemoplossing

Probleem	Reden analyse	Eliminatiemethoden
De auto beweegt niet.	1.The de hoeveelheid volt is te laag. 2.Elektrische stop 3. Schakelaar niet in de juist richting 4. Beschadiging na val de batterijconnectoren 5. 5.De accu is kapot 6.The de motor is gebroken	Zorg dat het voertuig volledig is opgeladen. Vervang de accu Neem contact op met de leverancier voor verdere hulp
Accu werkt niet	1.Accu overladen 2. accu is oud en aan vervangingen toe	Vervang de accu
Kan beperkt worden gereden	1.The de acculaad niet op 2.The de accu is kapot	Ook hier is het aangeraden de accu te vervangen


Gebruiksaanwijzing



2. Het gebruik van terugwinbare zekering: (see figuur 02) Recoverable zekering wanneer de stroom meer dan 15
a zal automatisch afgesneden van de macht supply 5-10 seconden kan eenutomati cbondgenoot hersteld. [Optioneel]




installatie-instructies




4. Installeer de handgreep en aan de achterkant van een stoel (zie figuur 4)
A. installeer handvat zoals getoond in figuur 4, zet de hand op locatie in de direction aangegeven door de pijl richting op de staaf, en install in plac e, met de schroefmoer kan worden bevestigd.
B. terug na installatie Zoals getoond in figuur4, zal terug naar de goede locatie, na harde kaart en in de richting aangegeven door de pijl op zijn plaats.


Gebruiksaanwijzing



1. Opladen van de batterij: (zie figuur 01) Wanneer de batterij onvoldoende is,
gelieve snel naar de batterij.
De oplaadaansluiting van de auto bevindt zich achter de middenlocatie.
(opmerking: speelgoed niet werken opladen voorwaarde.
Opladen moet onder toezicht van een volwassene worden opgeladen)
oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoedworden verwijderd.

Gebruiksaanwijzing





3. Remote controle batterij installatie (see fi gure 03,03-1)
Zal de batterij *cover* op afstandsbediening control, two AAA 1.5 V droge cel belasting, load tijd let opthe droge cell polariteit, *cover* de b a tt ery *cov er* en schroeven (vervanging batt ery, eenccofding naar de above staps, gelieve te replace volwassene.

Gebruiksaanwijzing

4.forward/reverse controle, snelheidscontrole en muziekmethode van gebruik: Bestuurder achterover leunen, druk op de aan / uit-schakelaar, het auto-instrument licht op en start het geluid (2-5 seconden), en om naar voren te zetten, stoppen, achteruit schakelaar positie "vooruit" (d.w.z. volgens de voorwaartse), hoge snelheid schakelaar "positie" bij lage snelheid, stappen op voetschakelaar, de lage snelheid van de auto, losmaken van het pedaal, de auto. Hoog
snelheidsschakelaarpositie van "high-speed" stappen op voetschakelaar, de snelheid van de auto, losmaken van het pedaal, de auto.
Voorwaartse/achterwaartse schakelaar "achterwaartse positie", stappen op voetschakelaar, hoge snelheid auto terug, losmaken van het pedaal, de auto. Hoge snelheid schakelaar instelling "stationaire positie" op het pedaal auto langzame terugtrekken, losmaken van het pedaal, de auto.
Vooruit /reverse schakelaar "middelste stoppositie" te voet, de auto kan niet rijden. MP3-hulpprogrammaspeler kan muziek afspelen, druk op de knop zal verschillende muziek afspelen. "V +" lang drukken om volume toe te voegen." V -" lang indrukken om het volume te verlagen.
Richting van het stuurwiel links en rechts. Het indrukken van een knop op het stuurwiel klinkt anders.{ TF-kaart wanneer gebruikt om cary nu bouwen map, de map naam naar MP3 multifunctionele spelers naar de bijbehorende knop onder de naam, druk op de bijbehorende knop om de muziek af te spelen in deze map.)