Lees de handleiding voordat u het product gebruikt. De handleiding en het karton bevatten belangrijke informatie, bewaar ze goed voor latere verwijzingen. Als u de instructies in de handleiding niet opvolgt, kan dit gevaarlijk zijn voor uw kind.

Om het product en de kwaliteit te verbeteren, kunnen wij de delen van structuur, verschijning, verpakkingsmethode, assemblagemethode en functie van het product zonder enige kennisgeving veranderen. Wanneer er een verschil is tussen de handleiding en het product, gelieve te onderwerpen aan thij werkelijke product. Het spijt ons voor het ongemak.

Hollicy

De montagehandleiding van de auto op batterijen






Model: SX1629

Uitvoerende norm:
NL 55014-1:2017
NL 55014-2:2015
NL 61000-3-2:2014
NL 61000-3-3:2013
de EMC-richtlijn(2014/30/EU)



Producten moeten door een volwassene worden geassembleerd. Beschermende uitrusting moet worden gedragen. Niet te gebruiken in het verkeer. Niet geschikt voor kinderen jonger en 3 jaar. Verstikkingsgevaar-Peewee onderdelen. In niet-gemonteerde toestand, bevat potentieel gevaarlijke Peewee onderdelen. Houd buiten het bereik van Peewee kinderen. Let op van mogelijke gevaren van het gebruik van het speelgoed in andere gebieden dan privéterreinen.

ONDERDELENLIJST

NAAM VAN DE ONDERDELEN	BEELD	AANTAL	NAAM VAN DE ONDERDELEN	BEELD	AANTAL
Het lichaam van de auto		1PC	Achterlicht		1PC
Spiegel		2PCS	Voorwiel		1PC
Lader		1PC	Gereedschapstas		1PC
Aanwijzingen		1PC			


DISCLAIMER:
De afbeeldingen in deze instructie zijn alleen voor montagereferentie. Raadpleeg het werkelijke product.
WAARSCHUWING:
Dit product is niet het voertuig voor transport, het moet worden gebruikt onder begeleiding van volwassenen. Ouders moeten ervoor zorgen dat kinderen de veiligheidsmaatregelen voor gebruik hebben genomen.

PRODUCTSPECIFICATIES

Batterij	12V-7AHx2 / 12V9AHx2
Hoofdmateriaal	PP
Geschikte leeftijd	8-12 jaar oud
Gewichtslimiet	50 kg
Productgrootte	129X78X59cm
Snelheid	15-19 Km/u
Runtime	Continu gebruik 1-2 uur na opladen gedurende 8-12 uur
Lader	Ingang AC 110-220V Uitgang DC 24V-1000mA
Zekering	Zekering automatisch resetten


MP3-speler, functie

De motorfiets heeft een MP3-speler, het heeft verschillende muziek binnenin en je kunt vrij schakelen, wanneer je de USB plaatst, kan het de muziek in USB afspelen.


MP3-speler


Handle Accelerator, functie

Zet de stroom aan, draai het handvatversneller om, de snelheid kan worden aangepast.




Handrem, functie

Handrem heeft dezelfde remfunctie als een echte motorfiets, houd handremmen stevig vast om de voor- en achterwielen te bedienen.




Autoassemblage moet door de volwassenen worden gedaan. Zorg voor kleine onderdelen. Houd kinderen uit de buurt tijdens het monteren om verstikkingsgevaar te voorkomen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet worden gebruikt.
Tel alle onderdelen zorgvuldig op voordat u de plastic zak monteert en gooi ze op de juiste manier weg. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, mogen kinderen niet met de tas spelen.


1. Voorwiel montage
Verwijder de vooras en bus van de motorfiets, plaats het voorwiel tussen de voorvorken, richt de remschijf om te remmen, plaats de plastic ring tussen vork en wiel, plaats de as van de ene kant naar de andere, bevestig de moeren aan twee zijden van de axle.




2. Spiegelassemblage
Richt de spiegel om de staaf te hanteren, plaats deze met kracht.



3. Achterlicht montage
Richt het achterlicht op de achterkant van de carrosserie, plaats het met kracht.




4. Rem- en gashendelassemblage
Steek de rem- en handgreepstang in de ijzeren handgreepbuis, het handvatversneller moet aan de rechterkant worden gemonteerd, gebruik zeskantsleutel om de bemanning op de rem te bevestigen.



45°

5. Batterij aansluiting

De batterij bevindt zich onder de tank, verwijder de schroef op het batterijdeksel en open de batterij erover, plaats het beveiligingsapparaat in het stopcontact, nu de batterij is aangesloten. (De beschermende inrichting bevindt zich in de instructies tas.)

A. Niet-verwijderbare batterijaansluiting






ZEKERING

Deze auto heeft de auto-reset zekering, als de auto plotseling stopt tijdens het rijden, wordt het voornamelijk veroorzaakt door momentane stroom overschrijdt , waardoor de zekering te struikelen. Stop dan gewoon met werken voor ongeveer 8 seconden, en deze zekering kan worden gereset.
Let op de volgende zaken om te voorkomen dat de zekering struikelt en de stroomvoorziening uitschakelt.
Dit product kan niet overbelast worden, de maximale belasting is 50kgs. Sleep niets achter producten.
Laat het water of andere vloeistof niet in de batterijen en andere elektrische componenten.
Verander het circuitsysteem en de structuur van het product niet.

SCHAKELSCHEMA



Instructies vo
zekering:
1. Moet 5 * 2
2. Elimineer

van lichten

vervar

VEILIGHEID WAARSCHUWING

1. De installatie en het opladen van het voertuig moet te allen tijde onder toezicht van een volwassene staan.
2. Dit product is beperkt tot de kinderen van 8-12 jaar oud, 50 kg gewichtslimiet, gelieve niet overbelasten.
3. Dit product is ideaal voor het rijden op een harde vlakke ondergrond.
4. Het is ten strengste verboden op straat of op de weg, potgaten en hellingen.
5. Vermijd rijden in het zand of gras of oneffen terrein.
6. Kinderen moeten volledige instructies krijgen over het gebruik van de auto. Ondeskundig gebruik kan schade of ongelukken veroorzaken.
7. Terwijl kinderen rijden, is het de plicht van ouders om te allen tijde toezicht te houden om ongelukken te voorkomen.
8. Vermijd rijden in regen of overstroomde paden. Hierdoor kan het de motor, het circuit en andere elektrische apparatuur beschadigen.
9. De acculader moet regelmatig door de ouders worden geïnspecteerd om ervoor te zorgen dat de draden, stekkers, korsten en andere componenten niet worden beschadigd. Stop met het gebruik als er schade wordt gevonden, totdat deze volledig is hersteld.
10. In ofder om de levensduur en veiligheid van het product te garanderen, schade aan de lader, batterij of elektrisch circuit te voorkomen, moet de auto de standaardconfiguratie van een speciale oplader en voeding gebruiken.
11. Oplaadbare batterijen moeten vóór het opladen uit het speelgoed worden verwijderd.
12. Wanneer het product niet wordt gebruikt, sluit u de productvoeding af en houdt u alle schakelaars in de stand "stop" of "uit".

moet uit de buurt van kinderen worden gehouden.
14. Strikt verbieden het gebruik van de niet-fabrikant geleverde onderdelen. 15.This het product wordt gemaakt van PP materiaal hoofdzakelijk, en de veilige gebruikende tijd is twee jaar.

GEBRUIKSRICHTING

1. Voordat u het gebruikt, moet u ervoor zorgen dat alle volgende werken zijn voltooid.

●Step beschreven in overeenstemming met de instructies om de installatie van de auto te com-plete, de batterij plug-in is aangesloten, de voeding is ingeschakeld.

●Zorg ervoor dat alle posities die de schroeven nodig hebben, zijn bevestigd
strak.

●Ouders of voogd moeten ervoor zorgen dat kinderen de veiligheidsmaatregelen voor gebruik.

Om het risico tijdens het gebruik te verminderen, let op het volgende: Tijdens het rijden van de auto moet het kind op het autozitje zitten.

Volwassenen of ouders moeten meer zorg en begeleiding nemen tijdens het rijden van het kind en kunnen niet weggaan.

Let op de rijomgeving en het rijden op het harde vlakke oppervlak, niet op de onveilige omgeving.

Bijvoorbeeld:


a.De loopgraven, de rivieroever, de helling of de ongelijke grond; b.Weg of andere plaatsen om te rijden en te lopen;

c.De obstructie die gemakkelijk raakt en letsel veroorzaakt;


d.Andere onveilige zones.

Om ongelukken te voorkomen, dient u het alleen overdag of op een lichte plaats te gebruiken, vermijd het gebruik onder slecht zicht.

2. Bediening (functiereferentiediagram)



MP3-speler



Vorige / Volume –

Volgende / Volume +

USB-aansluiting

MP3 LCD-scherm scherm

Schakelen knop

Pauzeren/afspelen

TF-kaart socket

MP3 socket

OPLAADWEG

- Voor de veiligheid, het opladen moet worden gedaan door volwassenen.
- Wanneer het voor het eerst wordt gebruikt, open dan de motorkap en sluit twee

clip sloten van rode draden, gebruik het alleen na het opladen 8-12 uur.


- Laadcontactdoos bevindt zich aan één kant van de motorfiets, volg de

instructies om de batterij op te laden.

- Als de motorfiets is vertraagd, moet deze worden opgeladen door

8-12 uur, maximaal 20 uur.

1. Steek eerst de stekker van de lader in de laadpoort, de motor wordt uitgeschakeld.
2. Plaats vervolgens de oplader in het stopcontact.



Aandacht:

· Kan de lader en batterij alleen gebruiken volgens de voorschriften van de fabrikant.
· Meng geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen.
· De accuklem mag niet kortgesloten zijn.
· Open de batterij of oplader niet.
· Draai de batterij niet om.
· Controleer voor het opladen of de oplader, batterij en stekker in orde zijn, als u kapotte onderdelen vindt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. En gebruik het niet totdat het volledig is gerepareerd.
· De batterij zal weinig warm zijn wanneer deze wordt opgeladen, het is normaal. Zo niet, dan kan dit worden veroorzaakt door kortsluiting van de lader of printplaat.
· Moet de persplaat gebruiken om de batterij te bevestigen.
· De batterij is leeg, moet door volwassenen worden gehanteerd, verwijder de lattendie uit het speelgoed zijn opgelopen om goed te recyclen en mogen niet willekeurig worden weggegooid.
· Als het product gaat worden opgeslagen ongebruikte lange tijd, moet het volledig worden opgeladen, en opladen om de 3 maanden, om ervoor te zorgen dat de levensduur van de batterij.
· Oplader en batterij zijn geen speelgoed. Hou ze uit de buurt van kinderen.

ONDERHOUD EN SERVICE

1, Vóór gebruik moeten ouders controleren of alle onderdelen zoals batterijen, oplader, draden, stekker, buitenlichaam en andere onderdelen in goede staat zijn, controleren of de schroeven los zitten en of er potentiële veiligheidsrisico's zijn. Beschadigde onderdelen moeten worden gerepareerd voordat ze worden gebruikt.
2, Na het gebruik van het product voor een periode van tijd, gebruik een kleine hoeveelheid smeerolie aan de bewegende delen om slijtage van rust te voorkomen.
3, Houd de auto uit de buurt van vuur en direct zonlicht. Plaats het stabiel, niet ondersteboven. De auto moet binnen of buiten onder dekking worden opgeslagen. 4, de auto moet worden weggehouden van warme items, zoals kachels of kachels, of de plastic onderdelen zullen smelten. Tijdens het opladen moet de auto uit de buurt van ontvlambare materialen worden gehouden om te voorkomen dat deze in brand vloog. 5, Laad op tijd na gebruik. Opladen moet worden gedaan door volwassenen. Als het product lange tijd ongebruikt blijft, moet het volledig worden opgeladen. Laad het elke

maand op om de levensduur van de batterij te verlengen.
6, Een zachte doek moet worden gebruikt om de auto schoon te maken. Gebruik geen chemische oplosmiddelen om de plastic onderdelen te reinigen. Gebruik geen zeep of water om de auto schoon te maken. Rijdend in regenachtig of besneeuwd weer, kan water de motor, batterij en circuitsysteem beschadigen.

7, Wanneer u de auto stopt of opbergt, sluit dan de stroom af en zorg ervoor dat alle schakelaars in de stand 'STOP' of 'OFF' staan.
8, Gebruik geen zekeringen die afwijken van de specificaties van dit product.
9, Verander niet de productstructuur en het kringssysteem. Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd onder begeleiding van het professionele of technische personeel.
10, Gebruik het product niet voor andere doeleinden. Zet de batterij in de juiste polariteit.
11, Batterij negatieve kortsluiting is verboden. Niet-oplaadbare batteries kunnen niet worden opgeladen.
12, Oplaadbare batterijen kunnen alleen worden opgeladen onder toezicht van de volwassene.
13, Meng geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen. 14, De batterij die leeg is, moet op de juiste manier uit de auto worden verwijderd en mag niet door kinderen worden bespeeld.
15, Koppel de batterijen volledig los wanneer ze niet in gebruik zijn en laat kinderen er niet mee spelen.

PROBLEEMOPLOSSING

motorfiets beweegt niet of gaat niet aan	Als de "power"-schakelaar in de UIT-stand staat
	Als de zekering niet goed werkt
	Als de batterij niet is aangesloten, controleert u de rode en zwarte draden.
	Als de lader is aangesloten, wordt de auto niet ingeschakeld. Trek de stekker uit het stopcontact.
	Als de pedaalschakelaar niet goed werkt
	Als de wielen vastlopen en niet kunnen bewegen
motorfiets	Als de batterij niet volledig is opgeladen. Moet op tijd worden opgeladen

beweegt langzaam	Als er een probleem is met de wielen
	Als het gewicht van de rijder de specificaties overschrijdt
Batterij laadt niet op	Als de lader defect is
	Als de batterij zijn capaciteit verliest
	Als de lader en de batterijaansluiting zijn opgeladen

PINGHU SHUANGXI BABY CARRIER VERVAARDIGING CO, LTD
PINGHU BABY CARRIER INDUSTRY CITY, ZHEJIANG, CHINA