


Onderdelen Lijst

FOR CHILDREN 3+
(WEIGHT LIMIT 50KG) **3+**



12V Jeep Wrangler Rubicon

EEN WAARSCHUWING!

- Om het risico op letsel te verminderen, is toezicht van volwassenen vereist. Nooit gebruiken in wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen. Draag altijd schoenen en een helm.
- Sta nooit meer dan 1 bestuurder toe.
- **OM BRAND EN ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN:**
 - Gebruik alleen de batterij en oplader die door de fabrikant zijn geleverd en gespecificeerd. Het gebruik van het verkeerde type batterij voor de lader kan brand of explosie veroorzaken.
 - Gebruik de accu of oplader NIET voor een ander product. Oververhitting, brand of explosie kunnen optreden.
 - Wijzig NOOIT het elektrische circuitsysteem. Veranderingen kunnen een schok, brand of explosie veroorzaken.
 - **Laat GEEN** vloeistof vallen op de batterij of de onderdelen ervan. Tijdens het opladen ontstaan explosieve gassen. Laad NIET in de buurt van brandbare materialen. Laad alleen op in een goed geventileerde ruimte.
Laad de batterij alleen op in een droge ruimte.
- Open de batterij **NIET**. Batterij bevat loodzuur en andere materialen die zijn.
- Open de oplader **NIET**. Blootgestelde bedrading en circuits in de behuizing kunnen een elektrische schok veroorzaken.
- **ALLEEN VOLWASSENEN** mogen de batterij hanteren of opladen. Laat het kind de batterij NOOIT hanteren of opladen. Batterij is zwaar en bevat loodzuur (elektrolyt).
- **Laat de batterij NIET** vallen. Permanente schade aan de batterij kan optreden
of ernstig letsel veroorzaken.
- Controleer voordat u de batterij oplaadt of de batterij, de oplader en de connectoren slijtage of beschadigingen hebben. Laad de batterij NIET op als er schade aan de auto is opgetreden. Vervang door de fabrikant **paris ONLY**.
- Laat de batterij **NIET** volledig leeglopen; laad de batterij na elk gebruik of eenmaal per maand op als deze niet regelmatig wordt gebruikt.
- Laad de batterij **NIET** ondersteboven op.
- Zet de batterij altijd vast met de beugel. De batterij kan uitvallen en een kind verwonden als het voertuig kantelt. Brandgevaar. Niet omzeilen.

Onderdelen Lijst


- Als er een batterijlek ontstaat, vermijd dan contact met het lekkende zuur en plaats de beschadigde batterij in een plastic zak. Zie de informatie in "Verwijdering van de batterij" voor een goede verwijdering.
- Als zuur in contact komt met de huid of ogen, spoel dan met koud water voor minuten en bel een arts.

Onderdelen Lijst

Nee.	Naam of spare parts	Aantal	Nee.	Naam of spare parts	Aantal
1	Aodyw ofk	1	23	Par ental Remot en	1
2	Steering assemblereny fixing plate	2	24	W r ench	2
3	Before t he suppor t plate	2	25	Fr opt bumper decoration	1
4	St eering assembly	1	26	Fr opt foglight	2
5	Rteering lever	1	27	Fr opt bumper	1
6	St eering w heel	1	28	Fr opt fender flar es	2
7	Fr opt wheel	2	29	Running bo ar d	2
8	Rear bij heel	2	30	Eenr mer ist	2
9	Gear bo x	2	31	Rear bumper	1
10	Zeet	1			
11	The r ollkit zeet	1	Een	In heel prijzent er cap	4
12	Then r ollkit cov enr	1	B	Ø 10 Loc knut	4
13	Rear b ar suppor t	2	C	E 12 Washer s	6
14	Rzijrt o pba r	1	D	Axle sleetegen e	4
15	Rzijrt op light	2	E n	Lr on t ip	1
16	windscr bv n	1	F	Zeet lock	2
17	Rear view mirror	2			
18	eenr mer ist	1		4 mmx10mm Flat self - tapping	8
19	Rear axle assemblereny	1		4mm x 12mm Flat self - tapping	41
20	M 5X35 Steering Fixing bout	1		4mm x 16mm Flat self - tapping	16
21	M 5 Locknut	1			
22	Vleermuist er y charger	1			

III. ASSEMBLY

1.







Assembly of your new car is simple, provided you carefully follow the detailed diagram and refer to component part numbers to ensure they are fitted in the correct order as shown above.



IMPORTANT!



Before first time use, charge the battery for at least 8-12 hours. Never charge the battery longer than 15 hours.



Installation steps:



















Figure 15





Figure 16









Figure 19



Specifications

The battery	12V 7AH
The motor	12V (2 x 30W)
The charger	12V 1000MA (Smart Charger)
Maximum load	50KG
Charging time	Charging time 8-12 hours (Automatically Controlled)
Applicable age	3 Years +
The car speed	2,5 mph - 4 mph

Aanwijzingen



Gebruiksaanwijzing :Voor de tlmt tijd te gebruiken (of vervang de batterij) Moet frequentiebinden

- Haal de remota oontrol, insall de batterij

- **lang** drukken op de frequentietoets 2-4 seconden, lage snelheid LED lichten knipperen
- Tum op de macht van de auto, lage snelheid LED-verlichting zal van flits tot lange verlichting, dan frequentie binden slagen
- Als de frequentiebinding is mislukt (low speed LED lighB flash), remove !he batterij einde herhalen stopt 1-3
- Afstandsbediening zonder opamrtion na 10seconden, indicatie licht zal iniD energiebesparende modus
- Knop ontziltng: Een voorwaartse "f" achterwaartse <:::: tum lsft b.Jm rechts
- S: Snelheid P: noodrem, druk erop en de lopende functie zal falen, prass opnieuw, het vrijgeven

Installeer de batterij van de remota-besturing:

Koop 2 pes batterij AM 1.5V. Gebruik de kruiskopschroevendraaier, schroef de schroef aan de achterkant van de

ramote control. Mmove vervolgens het batterijdeksel en installeer de batlary.

- Meng geen oude en nieuwe of verschillende soorten batterijen

- De lege batterij moet **op tijd** van de afstandsbediening worden verwijderd.

OPERATING FEATURES


Your car is fitted with 2 gearboxes containing 2 forward speeds and 2 reverse speed. The operating speed of your car can be controlled by the middle gear lever. Pushing it all the way forward will engage forward speed on high speed. Central position of gear lever will engage forward speed at low speed. Pushing your gear lever all the way back will operate reverse gear in low speed.

Your ride-on car is equipped with **ON/OFF** switch located on dashboard. Switch must be in the on position to activate drive. In order to start your car, push gear lever forward into high speed position and place your foot onto the accelerator.

To stop your car, simply release your foot from the accelerator and this will engage the auto brake system.

Your car is not fitted with a manually operated brake.


Your car has a large turning radius. To ensure unwanted collisions with obstacles, it is recommended that you drive your car in a wide open area until you get fully used to its handling and steering capabilities.



Thermal Fuse

Your car is fitted with a thermal overload fuse.

The function of this component is to protect the electrical circuit of your product. If the product is overloaded (refer to maximum user weight) or is used on a steep incline (not recommended) the thermal fuse will cut power supply to the motors and vehicle will stop. Thermal fuse will reset within 2 minutes and product function will resume as normal.



ar

Prior to the first use of your vehicle, remove seat from vehicle and remove large flat battery compartment cover and connect battery wires to battery (red to red & black to black) as the 2nd assembly step in page 4. Please ensure colors are correct to avoid short circuiting.

Onderdelen Lijst

Battery charging input socket is located at the bottom of the seat as shown in the image above. Plug charger output socket into input socket on your car as shown. Then plug AC adaptor / Charger into a standard 220V household power outlet. Battery should be charged for no longer than 15 hours first charge and each charge thereafter no less than 8-12 hours. Never allow your battery to run completely flat and always place battery on charger if vehicle starts to show signs of slowing down or erratic motion.

Battery charger used with the toy is to be regularly examined for damage to the cord, plug, enclosure and other parts, and in the event of such damage it must not be used until that damage has been repaired.

Informatie over de veiligheid van de batterij

Disposal Of Battery

Zin Van Batterij



- Uw verzegelde loodzuuraccu moet **op** een milieuvriendelijke manier worden gerecycled of weggegooid, in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving
- Gooi uw loodzuuraccu niet in een vuur. De batterij kan exploderen of lekken.
- Gooi een loodzuuraccu niet weg in uw gewone huisvuil. Het verbranden, vullen van land of het mengen van verzegelde loodzuuraccu's met huishoudelijk afval is **bij wet** verboden.
- Breng een lege batterij **terug** naar uw lokale erkende loodzuuraccurecycler, zoals een lokale verkoper van autobatterijen.
- Neem contact op met uw plaatselijke afvalbeheersfunctionarissen voor andere informatie over **het** verwijderen van loodzuuraccu's.

Oplaadtips

1. Het opladen van de batterij **moet** altijd door een **volwassene** worden uitgevoerd.
2. Never volledig ontladen batterij als dit zal **verminderen levensduur van de batterij**.
3. 1t is heel normaal voor batterij en lader **om** zeer warm tijdens het laden **cyclus** te worden. Laad de batterij **nooit** op terwijl deze **na gebruik** nog warm is.
4. To zorgen voor een goede levensduur van uw batterij **terwijl** de auto in opslag is, wordt het ten eerste aanbevolen **om de** batterij elke 90 dagen volledig **op** te laden (30 dagen bij koude weersomstandigheden).

Gids voor probleemoplossing

De auto zal niet van iedereen rijden.

Controleer alle elektrische aansluitingen en **zorg ervoor** dat er geen

schade is.

De auto rijdt langzamer dan normaal.

Stop met het gebruik van het speelgoed en laad de batterij op.

Veiligheidswaarschuwingen

1. BATTERY mag alleen in rekening worden gebracht door een volwassene.
2. Kinderen moeten altijd onder toezicht staan tijdens het rijden.
3. Product mag alleen door een volwassene worden geassembleerd.
4. Auto mag niet 's nachts worden gereden, in de buurt van of rond zwembaden, steile hellingen of in de buurt van openbare wegen.
5. Always zorgen ervoor dat het product stilstaat voordat u overschakelt van vooruit naar achteruit.
6. To verstikking voorkomen, houd alle tassen uit de buurt van kinderen. Gooi alle plastic zakken onmiddellijk.
7. Car mag slechts met een schone vochtige doek worden gewassen. B. Auto mag nooit worden gebruikt bij nat weer.
9. It is raadzaam om de auto te beschermen tegen weersomstandigheden wanneer deze niet in gebruik is.
Ga niet naar buiten.
10. Sta nooit meer dan 2 rijders toe bij een limoen.
11. Always dragen een helm en beschermende kleding tijdens het rijden.

Onze producten zijn geschikt voor de volgende standaard:

DGB6675, GB19865

0 ASTM-F963, CPSIA

0 EN71 EN EN62115